
## 家庭用



# 据置型ガラストップコンロ 取扱説明書 保証書付

型 番

110-H404型 110-H405型



このたびは、大阪ガスの据置型ガラストップコンロをお買い上げいただき、 まてとにありがとうございます。

### この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短 くなります。
- ○この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの 大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。






## Siセンサーコンロについて

## ショセンサー搭載 センサーコンロ

**安心(Safety)・便利(Support)・笑顔(Smile)**を約束する、 **賢い(Intelligent)**センサーを搭載した、進化したコンロです。

- ・万一の消し忘れ・・・
- · 天ぷら油の過熱…
- ◎未然に防止します!
- なべ底が高温になっても・・・
- ○自動的に弱火になります!
- ・ 煮ものなどでの焦げつき…
- ◎初期段階で自動消火します!

### ●温度センサーのはたらき



### \*高温炒めモードとは

- 通常時より高い温度まで調理できる機能です。
- 高温炒めモードを使用しても、異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、 自動的に火力を調節したり、自動消火します。
- ※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

## とくに多いご質問です

- ・点火/消火ボタンを押しても、点火しない
- ・電池交換サインが点滅している

### 乾電池が消耗しているためです。 乾電池を交換してください。

乾電池を交換する(電池交換サイン点滅) めやすは約1年です。

### 22

・勝手に火が小さくなったり*、* 火が消えたりする

### 安心・安全機能がはたらいている ためです。

自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。

### []21

・高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

### 安心・安全機能がはたらいている ためです。

温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

また、約60分間(高温で自動火力調節 している状態の場合は約30分間)連続 使用すると、消し忘れ消火機能がはた らき自動消火します。

### 37

### もくじ

各部のなまえ.

かんたん操作ガイド・・・・・・ 5	
安全なご利用のために	
必ずお守りください(安全上の注意)・・・7	
機器の組み立てと設置 · · · · · · · · 17	
安心・安全機能21	
乾電池の入れかた · · · · · · · · 22	
毎日の使いかた	
コンロを使う準備 ‥‥‥‥‥.23	
コンロの使いかた(基本操作)・・・・・25	

タイマーモード(標準コンロ)・・・・・・27

揚げものモード(チャオコンロ)・・・・・29

湯わかしモード(チャオコンロ)・・・・・31

炊飯モード(標準コンロ)・・・・・・33

高温炒めモード(チャオコンロ)・・・・・37

グリルを使う準備・・・・・・・3.9

グリルの使いかた・・・・・・41

カスタマイズ機能 ・・・・・・・・・43

### 長くご利用いただくために


お手入れ44	
よくあるご質問 ・・・・・・51	
ブザー報知・お知らせ表示・・・・・57	
仕様・アフターサービス59	
交換部品・別売部品・・・・・・・60	
保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	紙

## 各部のなまえ

※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。 ※イラストは、チャオコンロが左タイプで説明しています。

チャオコンロが右タイプの場合は、標準コンロとチャオコンロは左右逆になります。


型番	トッププレート(ガラス)	パネル	左コンロ仕様	右コンロ仕様
110-H404型	ブラック	シャンパン	チャオコンロ	標準コンロ
110-H405型	7,7%	ゴールド	標準コンロ	チャオコンロ



## かんたん操作ガイド

・ごとくの中央に鍋を置き、点火/消火ボタンは、止まるまでいっぱいに押す。

※楽々点火方式で、手を離しても連続スパークして自動点火します。



## 必ずお守りください (安全上の注意) (1)



### 安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をし ています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

### ■危害・損害の程度による内容の区分

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容です。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害 のみが発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

### ■注意・禁止内容の絵表示

•	必ず守る	



換気する



禁止



火気禁止

分解禁止 接触禁止

### 

### ガス漏れ時は、絶対に



- ・火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの 入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、火災の原因になります。





### ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用をやめる



- 少を消し、ガス栓を閉める。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
  - ③お買い上げの販売店または、もよりの 大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に 連絡する。







### ↑ 警告 使用するガスについて



- ・銘板(機器右側面に貼付)に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
- ・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼に よる一酸化炭素中毒や爆発着火によるやけど、 機器が故障する原因になります。

供給ガスがわからない場合は、お買い上げの 販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い) 合わせ先一覧表)にお問い合わせください。



### ↑警告 火災予防のために

### 機器を設置の際は



- ・可燃性の部分から十分離して設置する
  - 当該地区の市・町・村の条例で定められています。必ず守ってください。
- ・距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける

防熱板を取り付けなかった場合、火災の原因になります。

※離隔距離については17ページを参照してください。 防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い)合わせ先一覧 表)にお問い合わせください。



・機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い上げの販売店に相談する ご自分で改装されると、設置基準上問題がある場合があり、火災の原因になります。

### 機器をご使用の際は



- ・使用中に異常燃焼、異常音、臭気などを感じたときや、地震、火災などの緊急の場合は、 すぐに使用をやめる
- ①火を消し、ガス栓を閉める。
- ②お買い上げの販売店または、もよりの 大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。 火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- ・使用後は消火を確認する
- 火災や思わぬ事故の原因になります。 ※就寝や外出時は、ガス栓も閉めてください。
- ・ゴム管が正しく接続されているか、ひび割れや穴があいていないか確認する 火災のおそれがあります。

## 必ずお守りください (安全上の注意) (2)



- ・火をつけたまま離れない
- ・火をつけたまま就寝や外出をしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。 電話や来客の場合は、一甲火を消してください。



・火がついたまま持ち運ばないやけどや火災の原因になります。



・引火のおそれのあるもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)は機器の近くで使用しない 火災の原因になります。



・トッププレートに衝撃や荷重を加えない

上にのらない

トッププレートのガラス破損につながり、<mark>異常</mark> **過熱や火災の原因になります**。

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。







・燃えやすいものや引火のおそれのあるものを機器の近くに置かない

- ・燃えやすいもの
- ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、 カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど
- ・引火のおそれのあるもの
- スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど

火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、 スプレー缶が爆発する原因になります。



### コンロ部をご使用の際は



高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
 天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。



・耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない天ぶら油渦熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、火災の原因になります。



・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない 火災や機器焼損の原因になります。






・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できません。

- ・天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油 の量に関係なく調理油が発火し、火災の原因になり ます。
- ・ 焦げつき自動消火機能が正しくはたらかない場合があります。





・アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は使わない 一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱により、

一酸に灰糸中毒ののですで機器の美毛週間により、 塗装の変色・はく離・機器焼指・変形の原因になります。







・コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使わない 火災や不完全燃焼の原因になります。





焼網は使用しない

トップブレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱により塗装の変色・はく離・機器焼損・変形の原因になります。



### 揚げもの調理の際は



・揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、**発火するおそれがあります**。


とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材 全体が調理油に十分につかっていないと、**発火するおそれがあります**。





・冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した 状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正 しく検知しないため、**発火するおそれがあります**。食材は中央 部を避けて置いてください。





・複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。**発火が起こりやすくなる場合があります**。



揚げすぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、**発火や、やけどのおそれがあります**。


## 必ずお守りください (安全上の注意) (3)

### グリル部をご使用の際は

・脂が多く出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない アルミはくの上にたまった脂が発火し、火災や機器損傷の

原因になります。

※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。



・グリル使用前はグリル庫内を点検する グリル庫内に食品くず、脂くず、布などがあると、使用中に発火し、火災や機器損傷の原因

になります。

・グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂、グリル焼網に ついた食材は、ご使用の都度取り除く

たまった脂などが発火し、火災や機器損傷の原因になります。

・グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない

・グリル排気口の周りには、ものを置かない 火災や不完全燃焼の原因になります。

### 点検・お手入れの際は

・絶対に改造・分解は行わない

改造・分解をすると、一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。 また、火災の原因になります。

### <u>⚠ 注意</u> 火災予防のために

### 機器をご使用の際は

・使用するバーナーの点火/消火ボタンを確認して操作する 間違って操作すると、別のバーナーが点火して、火災や思わぬ事故の原因になります。

・点火したときは、バーナーが着火したことを確認する 着火していないと、漏れたガスに引火し、火災や一酸化炭素中毒、思わぬ事故の原因になります。

・調理以外の用途には使用しない 練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでく ださい。過熱・異常燃焼による機器焼損や、衣類などが落下して 火災の原因になります。



### グリル部をご使用の際は

・魚などの焼きすぎに注意する

必ず守る

必ず守る

必ず守る

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。

・異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する。 焦げたり、発火するおそれがあります。 必ず守る

・鶏肉やサンマなどの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル 排気口から炎が出る場合があるので注意する やけどや火災などの原因になります。

・調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる

① 点火/消火ボタンを押し、消火する。 ② 炎が消えるまでグリルとびらを開けない。

③ 消火後、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。 手順に従わなかった場合は、火災の原因になります。

### ↑注意 ガス事故防止のために

### 機器を設置の際は

・水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する 不安定な所や傾いた所に設置すると、機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

・棚の下など落下物の危険のある所を避ける 機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。

・照明器具など樹脂製品の下に設置しない 照明器具のかさなどが変形・変色する原因になります。

・冷暖房装置の吹き出し口の近くや、強い風が吹き込む場所には設置しない。 火が途中で消えたり、不完全燃焼の原因になります。

・湯沸器の下には設置しない 湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。 また、湯沸器の寿命を縮めます。

### 機器をご使用の際は

・必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、 不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※自然排気式給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回 さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガス が逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。

### お手入れの際は

・バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る

水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。































## 必ずお守りください (安全上の注意) (4)



### ↑ 注意 やけどやけがの予防のために

### 機器をご使用の際は



・点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲の ガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火すると、周囲のガスに引火して衣服が燃えるなど、やけどの原因になります。



・コンロ使用中は、コンロの奥へ手を伸ばしたり、身体の一部や衣服が炎に触れないよ うに注意する

やけどや衣服に炎が移ったりするおそれがあります。



・使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。

※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。 1カ所のみのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導 で埶くなる場合があります。



・点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近づけない

・グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない

炎や熱で顔や手などに、やけどをするおそれがあります。

※とくにコンロ調理中は、安介・安全機能が作動し、自動的に強火と弱火を切り替える場合があり、 炎の大きさの変化によって、やけどをするおそれがあります。

### コンロ部をご使用の際は



・やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとはみ出した炎によりやかんや鍋の取っ手などが加熱され、やけどや取っ手など の焼損の原因になります。



・片手鍋や底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不 安定な状態で使用しない

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。 ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をご とくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ 出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。

・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。



・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、 火力を弱めにして、よくかき混ぜる

強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあが ってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然にふっとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖 などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあ ります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない。)
- ・熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱する。

### グリル部をご使用の際は



・使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取 り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっており、やけどの原因になります。



・グリルとびらおよびグリルとびら取っ手に重いものをのせたり強い力を加えない グリルとびらが外れ、けがの原因になります。




・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ 使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまった脂が高温になっており、やけどの 原因になります。また、グリル受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない

・使用中や使用直後に水をかけない





- ・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
- ・グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない やけどの原因になります。



・グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。 グリル機能が正しくはたらかなかったり、調理物が燃えるなどの原因になります。また、お 湯がごぼれてやけどの原因にもなります。



・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない

・鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする 高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。



・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

グリルとびらに魚などをはさみこむなど、グリルとびらが開いた状態では使用しないでくだ さい。また、ひんぱんに開けたり閉めたりしないでください。

トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が加熱され、やけどのおそれがあります。

### お手入れの際は



・機器が十分冷えてから、手袋をして行う やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



トッププレートは取り外さない。 裏面でけがをする原因になります。 また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、 変色したりキズの原因になります。



・ごとくは正しく取り付ける(45ページ) 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使 用すると、鍋の転倒によるやけど・点火不良・ 不完全燃焼・変形の原因になります。 また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッ ププレートにキズがつくおそれがあります。





## 必ずお守りください (安全上の注意) (5)



### ⚠注意 機器損傷の予防のために

### 機器をご使用の際は



・トッププレートに直接高温の鍋などをのせない トッププレートの変色や損傷の原因になります。



・ごとくを外して直接コンロに鍋を置いて使用しない 不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



・グリルとびら、コンロ操作部、グリル操作部、雷池ケース部などに、重いものをのせ たり強い力を加えない 機器損傷の原因になります。



・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない 異常過熱による機器損傷の原因になります。




・エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する 風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、火が途中で消えたり機器損傷 の原因になります。


### お手入れの際は



・バーナーキャップは正しく取り付ける(45ページ) 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、















バーナーキャップの裏返し

温度センサー

上下にスムーズに 動くことを確認

## ⚠ 注意 お子さまに対する注意



小さなお子さまだけで使用させない

思わぬ事故の原因になります。

お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(24ページ)

### ⚠ 注意 温度センサーの正常な動作のために



・こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。 また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にも なります。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



・強いショックを加えない

・キズをつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する 場合があります。



### お願い

### 機器について

- ・この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。 この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 長期間使用しない場合は・・・
  - ガス栓を閉めてください。
  - ・各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。 再使用時は、完全に取り外してください。
  - ・乾電池を電池ケースより抜いてください。
  - 乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- ・機器を廃棄する場合は、乾電池を取り外し、専門の業者に処理を依頼してください。

### 機器のご使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。
- ・トッププレートトで、鍋などをすべらせたりしないでください。 トッププレートや鍋が損傷する原因になります。
- ・トッププレート上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機 器を使わないでください。

磁力線により、機器が故障する原因になります。

### コンロのご使用について

- ・鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)にしてください。 とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。
- ・弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。
- ・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。 火を消さずに作業をすると、やけどの原因になります。
- ・コンロを弱火で使用している場合は、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
- グリルとびらの開閉により発生した風で、コンロの火が消える場合があります。
- ・強火で長時間使用すると、まれに鍋とごとくがくっつくことがあります。鍋を動かすときは注意してください。
- ・煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。

バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、機器 焼損の原因になります。機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になります。

### グリルのご使用について

・連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。

グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサー(21ページ)がはたらいて、焼き上が る前に消火する場合があります。

・魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は、一旦 火を消してください。

グリル過熱防止センサー(21ページ)がはたらいて、消火する場合があります。

・冷凍の食材は、しっかりと解凍し、冷蔵の食材は、常温でしばらく置いてください。 しっかりと解凍したり、常温にしておかないと、時間がかかり、安全機能がはたらくことがあります。 また、焼きあがりがよくない場合や、生焼け状態になる場合があります。

### お手入れについて

・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。 また、ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから使用してください。 機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

## 機器の組み立てと設置()

### 機器の設置場所を確認する (周囲の防火措置)

設置場所の周辺に可燃物(木製の壁や棚など)がある場合。

### ▲警告




可燃性の壁に直接タイルやステンレス板を貼り付けた場合でも伝熱のため可燃物が炭化し、火 災となるおそれがありますので必ず 防火措置1または2 を行う


壁から 防火措置 の離隔距離がとれない場合は、必ず大阪ガス指定の防熱板(別売品)を取り付 けて 防火措置2 を行う

防火措置を行わないと、火災のおそれがあります。

### 防火措置1


可燃物(壁・棚など)から離して設置してください。(※印はトッププレート面より上方の寸法)





### 防火措置2

防火措置1の条件を満たせない場合は、防熱板(別売品)を正しく取り付けて設置してください。 (※印はトッププレート面より上方の寸法)



#### 防熱板(別売品)

	防熱	板の種類	(ステン	レス製)
	部品コード・型番	高さ(mm)	幅(mm)	現金標準価格:税込
1	4015-0100-0206	350	600	¥4,515(本体価格 ¥4,300)
@	4015-0100-0205	350	535	¥5,565(本体価格 ¥5,300)
3	4015-0100-0207	550	900	¥5,040 (本体価格 ¥4,800)
4	4015-0100-0108	150	500	¥5,775 (本体価格 ¥5,500)

- 防熱板は4種類あります。用途に適した 防熱板を正しく取り付けてください。
- ※取り付け方法は防熱板に同こんされて いる「取付説明書」をご覧ください。
- ※防熱板のお求めは、お買い上げの販売 店または、もよりの大阪ガス(別紙お問 い合わせ先一覧表)にお問い合わせくだ さい。

※2011年10月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### 梱包部材やテープ類を取り除く


◎グリルを取り出し、中の梱包部材やテープ類をすべて取り除いてください。


### 安全にお使いいただくために、正しく設置してください。

#### 機器を組み立てる

(コンロ部)

各部品を正しく取り付けてください。





#### バーナーキャップ

バーナーキャップの爪部を後ろ側にして点火プラグの真上にくるよ うに合わせ、手前側の本体凹部にバーナーキャップのピンを入れて、 浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえ ないようにしてください。)

※バーナーキャップは、チャオ コンロ用と標準コンロ用があ りますので、取り付けに注意 してください。

チャオコンロ用のバーナーキ ャップには、『H』マークを表 示しています。





### ▲注意



### バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、 点火しない場合があります。

- · 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼・一酸化炭素中毒の おそれや変形の原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。 機器寿命が短くなるおそれがあります。



#### ごとくは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、 鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の 原因になります。

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレート にキズがつくおそれがあります。





バーナーキャップの 裏返し





ごとくの浮き


ごとくの裏返し


## 機器の組み立てと設置②

#### 機器を組み立てる

(グリル部)

各部品を正しく取り付けてください。







### 安全にお使いいただくために、正しく設置してください。

### 機器を接続する

ガス接続は、下記事項を必ず守り、正しく接続してください。



### ガスコンセントについて



## 安心・安全機能

### ○風や煮ごぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

#### 立消え安全装置 (コンロ)(グリル)

※火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全に なくなってから点火してください。



### ◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

#### コンロ消し忘れ消火機能 (コンロ)

点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。 ※チャオコンロは高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用す ると自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(43ページ)

#### グリル消し忘れ消火機能(グリル)

連続使用可能時間は約25分です。点火後、最長で約25分連続使用すると自動消火します。

### ○天ぷら油の過熱を未然に防止します。

### 天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)

油温が約250℃になると自動で強火と弱火を繰り返し、過熱によ る発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続くと自 動消火します。約250℃以上になる場合は、約30分を経過する 前に自動消火します。

※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。 ※高温炒めモードを使用している間は、この機能ははたらきません。



天ぷら油過熱防止機能がはたら いたときは、鍋や油の温度が相 必ず守る 当高くなっているため注意する

⋒注意

やけどやけがの原因になります。

### ◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で自動消火します。

### 焦げつき自動消火機能 (コンロ)

- 焦げつきの程度は、鍋の材質・火力・調理物によって異なります。
- ※高温炒めモードを使用している間は、この機能ははたらきません。
- ※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火すると正常 に作動します。

### ◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

### グリル過熱防止センサー (グリル)

グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、 連続焼きや空焼きなどで高温になると自動消火します。

### 瓜注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、 グリルとびらガラスやグリル受け皿などの 温度が相当高くなっているため注意する やけどやけがの原因になります。

### ○点火/消火ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせします。

### 点火/消火ボタン戻し忘れブザー (コンロ)(グリル)

タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火/消 火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

**戻し忘れたまま放置すると、乾雷池の消耗が早くなります**。必ず「消火の状態」に戻してください。

### ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。

## 乾雷池の入れかた


### 乾雷池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。

・乾雷池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅し、最初の点火操作時はブザー音『ピー』でお知らせします。 乾電池の容量がなくなると点火できなくなるので、新しいアルカリ較電池(単1形:2個)と交換してください。



乾雷池は充雷・分解・加熱したり、火の 中に投入しない

乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけ でなく、目などに入ると大変危険です。



#### 雷池の入れかた

※初めて機器を設置するときは、『古い乾雷池を取り出す」作業は不要です。

電池ケースを引き出し、古い乾雷池を取り出す

古い乾電池は、手前から1個ずつ取り出し、 必ず2個とも取り出す。


- ※電池ケースは、乾電池の落下を防止するために、 乾電池1個分が取り出せる位置で止まります。
- ※電池ケースを引き出すときは、ゆっくり引き 出してください。

強く引き出すと、破損の原因になります。

2 新しい乾電池を入れる

新しいアルカリ乾雷池(単1形:2個)の田〇を 確かめ、雷池ケースに組み込む。

★ 電池ケースを元に戻す



#### 乾電池に関するお願い

- 乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- 乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量が全くなくなった場合、電池交換サインは点滅しません。
- 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- アルカリ乾電池(単1形:2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。
- ・アルカリ乾電池(単1形:2個)でも、使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・新しい乾電池と古い乾 電池または、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合、交換時期が1年以内と短くなる場合があります。 また、マンガン乾電池を使用した場合も、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年) |を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サ インが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形:2個)は、工場出荷時期により 寿命が短くなっている場合があります。
- 電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- 単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは、電池ケースの 端子が接触せず、使用 できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

## コンロを使う準備

### 鍋の選びかた

			-	=.1 10% 4	
鍋などの種類	煮 も のな ど		援げもの モード (油の量:500~ (油の量:500~	利機 湯わかし モード (*^0屋:500~ 2000mL)	<u>炊飯</u> モード ごう33 (ごはん:1~5合 (おかゆ:0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	0	0	0	O *4	深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	0	0	0	O **4	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	O *1	×	×	O **4	○ *1 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋	O **2	0	×	O **4	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	0	0	O *3	×	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	O #2	×	×	×	×
やかん	_	_	_	O **4	_

- ○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:焦げつきがきつくなります。
- ※2:途中消火したり、焦げつく場合があります。

チャオコンロは高温炒めモード(37ページ)にすると途中消火せず使用できます。

- ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。
- ※3:中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。
- ※4: 必ずふたをしてください。
- ※5:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※6:揚げものの場合の油の量を示します。

#### 中華鍋を使うときのお願い


- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- 必ず取っ手を持って調理してください。

1 ガス栓を全開にする



2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。



#### ロック機能について

小さなお子さまのいたずらや誤作動を防止するために、点火/消火ボタン毎にロックすることができます。

- ・点火/消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。
- ※ロックつまみを左にするとロックを設定できます。 ロックつまみを右にするとロックが解除できます。






## コンロの使いかた (基本操作)

※左チャオコンロで説明しています。

『コンロを使う準備』(23ページ) をよく読み、準備をする

でとく中央に鍋などを置く



#### 調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安全機能がはたらき、弱火になったり消 火する場合があります。

きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどは、高温炒めモードで調理する。(37ページ)

※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは揚げものモードで調理する。(29ページ)

※揚げものモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火する ことがあります。

### ▲注章

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱め にして、よくかき混ぜる


**№ 対する** 強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあ がって**やけどをする原因になります**。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。) ※突沸現象については、13ページを参照してください。

点火する

2 火力調節する

**3** 消火する

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスラ




○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱ

いに押し、点火の状態にしてください。

※点火マークは点火/消火の操作をするだ けで色が変わりますので、必ず火がつい たことを確認してください。


※火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、 つまみは強火側(右側)に動きます。 チャオコンロの場合は安全のため、火力 調節つまみが強火側(右側)にある場合、つ まみは中火位置(中央)に動き、中火点火 します。

イドさせてください。



※点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で、 使用中であることをお知らせします。

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

#### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態 に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(21ページ)

#### ご注意していただきたいこと

鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動 かさないでください。

(1分程度予熱する)

トッププレートに**キズがつくおそれがあり** ます。


#### お知らせ


約120分間(高温で自動火力調節している状 態の場合は約30分間)連続使用すると、消 し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、 変更することができます。(43ページ)

## タイマーモード(標準コンロ)

※左チャオコンロで説明しています。

「コンロを使う準備」(23ページ) をよく読み、準備をする





## 揚げものモード (チャオコンロ)

※左チャオコンロで説明しています。

「コンロを使う進備」(23ページ) をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く



#### ご注意していただきたいこと

- 油の温度は天ぷら用鉄製鍋を基準に設定しています。鍋の種類・材質・大きさや厚み、油量などにより、 設定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
- 油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。
- 焼きものの焦げの程度は、フライバンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- ※弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- ※使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。
- 複数の揚げものをするときは、低温設定のものから調理してください。
- ※一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。
- ※設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

#### 焼きものにも便利

ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、揚げものモードの温度調節を使えば 簡単です。ほどよい焦げ色に焼きあげます。

#### 揚げもののコツ

次のような下ごしらえをすると、油の飛び散りをおさえることができます。

串などで刺す。

ししとう(中が空洞の野菜など) ・ドーナッ

- 皮をむき、両面に切り目を入れる。 切り目を入れる。
- 生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。 ·うずら(ゆで卵など)
  - ・魚介類や野菜など
  - 水分をふき取る。

(3) 消火する

温度を設定し、 調理する

適した鍋

**直径:**18~24cm

中華鍋

(底が平らなもの)

**材質:**鉄、アルミ

種類:天ぷら鍋

適した油の量

500~1000ml

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい に押し、点火の状態にしてください。



- ※点火マークは点火/消火の操作をするだ けで色が変わりますので、必ず火がつい たことを確認してください。
- ○火力調節つまみを右にゆっくりとスラ イドさせてください。



- ※火力は鍋の径に応じて、炎があふれない程 度に調節してください。
- ただし、火力を弱火で使用しますと、機能 が正しくはたらきません。

○着火後すぐに温度を設定します。

※最初は180℃に設定されます。



○押すたびに、次のように切り替わります。 (160~200℃まで、10℃刻みで設定できます。)


180℃	190℃	200℃	160℃	170℃	解除
0200	<b>0</b> 200	<b>2</b> 00	0200	0200	0200
<b>•</b> 1 8 0 <b>=</b>	▶ ●1 8 0 =	▶ 0180 =	▶ 0180 =	<b>▶ ●</b> 1 8 0 <b>■</b>	▶ ○1 8 0
0160	0160	0160	<b>•</b> 160	<b>0</b> 160	0160
\L'\/	\L'\/	\L'n\	<b>\ピッ</b> //	\L'\/	\L-/
1					

- 設定すると表示が点灯し、数秒後に点滅に変わります。 設定温度になるまで点滅が続きます。
- ※調理中でも、温度の変更は可能です。
- ※使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下が るまで時間がかかり、その間点滅が続きます。
- ※設定を解除しても消火しません。

### 設定温度のめやす

・エビ

尾は先を切る。




○設定温度になると、点滅から点灯に変わり、 ブザー音「ピピピッ」でお知らせします。 調理を始めてください。



・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度 を保ちます。

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

#### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態 | に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 **耗が早くなります。** 


必ず「消火の状態」に戻してください。(21ページ)

## 湯わかしモード (チャオコンロ)

※左チャオコンロで説明しています。

「コンロを使う進備」(23ページ) をよく読み、進備をする

> ごとく中央にやかんなどを ふたをして置く



適した鍋 適した水の量 やかん 500~2000mL 底の平らな鍋 | ※ふきこぼれを防ぐため に、やかんや鍋の大き さに応じた水量(最大容 量の6~7割)にしてく ださい。

### チャオコンロ操作部(シート)



### ご注意していただきたいこと

- 火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
- 火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
- お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、 ふっとうする前に消火する場合があります。
- ・やかんや鍋の材質、水の量、形状などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

### 湯わかしするときのお願い

- やかんや鍋にふたをする
- やかんや鍋のふたの開閉はしない
- やかんや鍋を動かさない
- 水をかき混ぜない
- 途中で水を入れたり具を入れない
- 途中で火力を変えない

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱ

いに押し、点火の状態にしてください。

変わります

## 2 湯わかしを設定する



○押すたびに、次のように切り替わります。

○着火後すぐに5分保温を設定します。



○着火後すぐに自動消火を設定します。



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。

自動で 火が消える

## (3) 消火の状態に戻す

○点火/消火ボタンを押し、消火の

状態にしてください。



\LLL\n/














※設定を解除しても消火しません。





ふっとう



### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻し忘れたまま放置す ると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (21ページ)

点火の状態 止まるまで いっぱいに押す。 ※点火マークは点火/消火の操作をするだ けで色が変わりますので、必ず火がつい たことを確認してください。 ○火力調節つまみを左右にゆっくりとス ライドさせてください。

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があ ふれない程度に調節してください。 ただし、火力を弱火で使用しますと、ふ っとうする前に保温になったり、消火し たり、機能が正しくはたらきません。

## 炊飯モード (標準コンロ) 下準備

### 1 お米を正確にはかる

・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

#### 1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊き込みごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合

#### 例) 180mLの計量カップ



### 2 お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
- 一度目のとぎ水はすぐに流す。
- ※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。
- 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。
- ※といだあとのお米は、よく水を切ってください。
- ※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

### 3 お米に水を含ませる

#### お米と水の量のめやす

- ・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。
- ※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。
- ※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

#### ごはん

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

#### おかゆ

お米の量	水の量
<b>0.5合</b> (75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

#### お米を水に浸す時間

- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。
- ※ごはんに芯が残るので、お湯を使わないでください。
- ※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。

砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

#### 無洗米を炊くときのコツ

- 1~2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。
- ※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。


### 4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。
- ※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。



#### 炊飯モードに適した鍋

- ・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。
- ※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。



- ※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。
  - このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

#### 炊飯専用鍋も別売しています。(60ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの 販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問 い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

炊飯モードに適した鍋	炊飯モード (ごはん:1~5合 おかゆ:0.5~1合)
炊飯専用鍋(別売)	0
アルミ製の鍋・文化鍋	深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○ ※1 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○ ※2 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋	×
土鍋・圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	×


- ○:適しています。
- ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
- ※1:ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。
- ※2:焦げつきがきつくなります。

## 炊飯モード (標準コンロ)

※左チャオコンロで説明しています。

『コンロを使う進備』(23ページ) 『炊飯モード | 1241 | (33ページ) をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋を置く



### ご注意していただきたいこと

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- 炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。また、炊飯 の途中で炊飯干ードを切り替えたり、他のキーやボタンを押さないでください。 うまく炊けない場合があります。
- ・ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。
- むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- 炊きこみごはんの場合は、具をお米の上にのせて炊いてください。



#### おかゆについて

### おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。

※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。 ※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中に調味料や具を入れると、 うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分:300g)の例)

(1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)

自動で

- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱ

いに押し、点火の状態にしてください。

変わります

点火の状態

## 炊飯を設定する

○着火後すぐにごはんを設定します。



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。

○着火後すぐにおかゆを設定します。



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。

火が消える







\\ピピピッ//

むらし開始

自動消火

oおかゆ ごはん

炊飯時間:約20~30分

ごはんむらし時間:約10分

※むらし中に点火/消火ボタン を戻すと、むらし終了のお知 らせブザー音が鳴りません。

終了2分前






\\ピピピッ//

**\ピー**/

炊飯時間:約40~50分

○点火/消火ボタンを押し、消火の 状態にしてください。

消火の状態に戻す



※ごはんの場合は、むらし後、ごはんを ほぐしながら底からよくかき混ぜてく ださい。

余分な水分がとび、ごはんがおいしく なります。

### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを 「消火の状態」に戻し忘れたまま放置す ると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (21ページ)

※点火マークは点火/消火の操作をするだ けで色が変わりますので、必ず火がつい たことを確認してください。

止まるまで

いっぱいに押す

○着火後すぐに、火力調節つまみをゆっ くりと強火側から → の位置(あたりが あります)にスライドさせて合わせてく ださい。



※火力調節つまみを → の位置に合わせない とうまく炊けない場合があります。

## 高温炒めモード (チャオコンロ)


・炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)、直火料理(あぶりもの)、いりものをする場合などは、 高温炒めモードをお使いください。

※左チャオコンロで説明しています。



「コンロを使う進備」(23ページ) をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンなどを置く



### 高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防止する ために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 ※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。



高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない

高温炒めモードでは、天ぷら油過熱防止機能が作動せず、消火温度が高くなっていますので、調理 油が発火し、火災の原因になります。

### ▲注意



直火料理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの直上を避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。 ▲ 温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。 また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい

変わります

に押し、点火の状態にしてください。



○高温炒めキーを3秒以上押してください。 ブザー音『ピピピッ』でお知らせし、ランプが 点灯します。




○取り消すときは、再度、高温炒めキーを押し てください。



※設定を解除しても消火しません。

## (3) 消火する

○点火/消火ボタンを押し、消火の状態に してください。



※必ず火が消えたことを確認してください。

#### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の 状態 | に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消 耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(21ページ)

### お知らせ

約60分間(高温で自動火力調節している状 態の場合は約30分間)連続使用すると、消 し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

- ※高温炒めモードを取り消して、さらに使 用する場合は、点火してから約120分間(高 温で自動火力調節している状態の場合は 約30分間)連続使用すると、消し忘れ消 火機能がはたらき自動消火します。
- ※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、 変更することができます。(43ページ)


点火の状態 止まるまで いっぱいに押す ※点火マークは点火/消火の操作をするだ けで色が変わりますので、必ず火がつい たことを確認してください。 ○火力調節つまみを左右にゆっくりとス ライドさせてください。 弱く

## グリルを使う準備

ガス栓を全開にする



調理物を入れて、 グリルとびらを閉める



### ▲注意



グリルとびらを開けた状態で グリルを点火しない

炎や熱で、**やけどのおそれ** があります。

### グリルの取り出しかた

グリルとびらをゆっくりと止まるところまで いっぱいに引き出す。(グリルとびらだけが下 がります。)



### お知らせ

グリル受け皿をキズつけないように、気をつけて ください。キズがつくと、表面に施されたクリア コートがはがれる原因になります。

(24ページ)

グリル焼網、グリル受け皿、グリルとびらの取り 外しかたは、47ページを参照してください。

グリルを持ち上げて取り出す。



(3) グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっ くりと持ち運ぶ。



### はじめてグリルを使うとき

- 梱包部材が入っていないか確認してください。
- グリル庫内の金属部品に残った加丁油を焼き切るため、グリル焼網を取り出し、グリルとびらを閉め、強火 で約8分空焼きしてください。煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

消火した場合(タイマー表示部「02⇔ 5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

#### お知らせ

・グリル焼網、グリル受け皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、魚や脂汚れがとれにくくなったり、 コーティングがはがれる場合があります。交換部品(有料)として準備しております。(60ページ) お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

#### 食材の準備

### 魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚は、しっかりと解凍する。
- ・冷蔵の魚は、常温でしばらくおく。
- ※しっかりと解凍したり、常温にしておかないと、 調理時間がかかり、生焼けになったり、安全機能 がはたらく場合があります。
- 生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。 みそ漬けや、かす漬けの魚は、
- みそやかすをよくふき取る。



#### 魚以外の下ごしらえ

- なすや、ししとうなどの野菜は、 表面に切り目を入れる。
- 鶏肉など、脂の多い食材は、フォ 一クなどで皮に穴を開け、皮を上 にして焼く。
- ※切り目や穴を開けずに焼いた場合、 食材に火がついて、庫内で発火す るおそれがあります。



#### 塩焼きの下ごしらえ

材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。 身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。

- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多め に塩をして、おき時間は長めにする。
- ・自身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
- 川魚や、いか、えび、貝などは、 焼く直前に塩をふる。



#### 姿焼きなどの場合


- ・尾やヒレはとくに焦げやすいので、多めに塩 をつけたり、アルミはくで包む。
- 切り目を入れる。
- ※切り目を入れると、火の通り がよくなり、皮が破れること による脂の飛び散りも少なく することができます。



切り目

#### 魚を焼くときは

- グリル焼網は裏返すことで高さを変えることができます。
- あじ(約150g)や、干し物などの薄手の魚を焼くときは、グリル焼網を 高くして使用してください。
- 焦げつきやすいものや厚みのあるものは、低い位置で使用してください。 魚は身の厚い部分や、頭を奥にして置いてください。



・魚を1尾だけ焼く場合は、中央に置いてく ださい。2尾以上の場合は、均等において ください。



グリル焼網のA部(下図)は、焦げ やすい魚の頭部分が焦げすぎる のを抑えるために、火力を弱く しています。厚みのある切り身 などを焼くときは、このA部を避 けて、手前に置いてください。



ししゃもなどの小さな 魚は、尾が焦げやすい のでグリル焼網の手前 側に置いてください。



#### 魚を取るときのコツ

はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがし やすくなります。




### ▲警告



グリル排気口の上に、ふきんやタオルなど をのせたり、ふさがない

グリル排気口の周りには、ものを置かない 火災や不完全燃焼の原因になります。






とくにグリルとびらなどが熱くなっており、 やけどの原因になります。

## グリルの使いかた

「グリルを使う準備」(39ページ) をよく読み、準備をする



## 1 点火する

○点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、 点火の状態にしてください。



- ※着火すると、グリルタイマーが点灯します。点火マークは点火/消火の操作をするだけで色が変わりますので、必ずグリルタイマーが点灯したことを確認してください。
- ※火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみ は強火側(右側)に動きます。
- ○着火すると、自動的にグリルタイマーがスタート します。グリルタイマー



※グリル庫内の温度に応じて、17分か22分を自動的に設定します。(設定は変更できます。)
※グリルタイマーは安全のため、解除できません。

○火力調節つまみを左右にゆっくりと スライドさせてください。

2 火力調節する



### 形くずれを防止するコツ

3分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。 その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定 してください。

焦げやすいもの(つけ焼き、照り焼き、みそ漬けなど)や身の厚い魚などは、予熱しないでそのまま焼いてください。



### ▲警告



鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、 火力を「弱火」にして焼くようにする グリル受け皿にたまった脂に引火し、火 災のおそれがあります。

## ▲注意



焼きすぎに注意する 魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまっ た脂に引火した場合は、すぐに点火/消 火ボタンを押して消火してください。

### ご注意していただきたいこと

- 連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。 グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合(タイマー表示部「O2⇔\_5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。
- ・脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

#### 次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- ・干物や、脂分の多い魚(にしん・塩さばなど)発火しやすいので、調理中は、グリル庫内の状態に十分注意してください。
- ・小魚の干物(めざし・うるめなど)

焼き時間のめやすは、両面合わせて3~6分です。(グリル庫内の温度が高い場合は2~5分程度。)

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

# 日 タイマーを設定する

### 自動で 火が消える

## 4 消火の状態に戻す

○タイマーを設定します。



1分刻みで1~25分(最長)に設定できます。 ※調理中(タイマー作動中)でも、タイマーの変更は可能です。 ※連続使用可能時間は25分です。

○様子を見て、裏返してください。

### 終了30秒前

グリルタイマー



•




※約10秒後に消灯します。

終了

自動消火

○点火/消火ボタンを押し、消火の 状態にしてください。



#### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 (21ページ)

## カスタマイズ機能

### カスタマイズ機能の設定方法

コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は変更できます。

※全てのコンロの消し忘れ消火機能時間が変更になります。 ※初期設定(工場出荷時)は、「120分」に設定されています。

### 設定時は、必ず機器を使用していない状態で操作してください

- ⋂ ガス栓を閉める
- 2 コンロを点火の状態にする

いずれかのコンロの点火/消火ボタンを止まるまで いっぱいに押し、点火の状態にしてください。

- ※着火しないため、ブザー音『ピーピーピー』でお知らせし、『11⇔01または02』が点滅表示されます。
  ※スパーク(パチパチ)しますので、ガス枠を閉めても。
- ※スパーク(パチパチ)しますので、ガス栓を閉めても、 配管内に残ったガスにより、着火する場合があり ますが、異常ではありません。
- 3 設定時間を変更できる状態にする

点火操作後10秒以内に、グリル操作部のグリルタイマー設定キー「+」と「ー」を3秒以上同時に押す。 ※初期設定(工場出荷時)は、「12」(120分)に設定されています。



押す毎に、ブザー音『ピッ』でお知らせします。 ※10分単位で設定できます。

+キー:10分ずつ増え、最長[12](120分)まで設定できます。

-**キ**-: 10分すつ減り、最短[3](30分)まで設定できます。

\*\*コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更した場合、高温炒めモード時の連続使用可能時間は、下表のようになります。

	¥ 11374									
タイマー表示	3	4	5	5	7	8	9	10	1.1	12
コンロ消し忘れ 消火機能時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
高温炒めモード時 連続使用可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分

5 消火の状態にする

点火/消火ボタンを押し、消火の状態にしてください。 ※ブザー音『ピー』でお知らせし、設定した時間に変更されます。





変わります

止まるまで

いっぱいに押す

グリルタイマー

\ピーピーピ*ー/*/

例)[90分]に設定する場合

グリルタイマー

グリル操作部

点火の状態

同時に押す (3秒以上)

## お手入れ (その前に)

・で使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くで使用いただくために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。

また、煮こぼれや、誤って鍋をひっくり返すなど、機器内に多量の煮汁などが入った場合は、機器の故障や、機器寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。

※定期点検については、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

### ▲注意



- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う とくにグリル排気口の中側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する やけどや部品の角などでけがをする原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認する 火災の原因になります。
- ・点火/消火ボタンをロックする 点火/消火ボタンをロックせずにお手入れを行った場合、誤って点火/消火ボタンを押すと、やけどの原 因になります。

各部品がいたんでいないか確認してください。**いたんだまま使用されますと、思わぬ事故の原因となります。** いたんでいる場合は、60ページの交換部品を参照し、部品を交換してください。詳しくは、お買い上げの販売店また は、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。


### お手入れ道具・洗剤について



### お手入れするときのお願い

- ・ご使用の都度、お手入れしてください。汚れたままにすると汚れがこびり付き、落ちにくくなります。 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。 とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバー・グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル受け皿)は 外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

## お手入れ (部品の取り付けと取り外し) (コンロ部)



#### ◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する
- ・ガス栓を閉める
- ・点火/消火ボタンをロックする(24ページ)
- ・手袋をする


## ○お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする○部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

### バーナーキャップ・ごとく

### 

- ・バーナーキャップの爪部を後ろ側にして点火プラグの 真上にくるように合わせ、手前側の本体凹部にバーナ ーキャップのピンを入れて、浮きがないように取り付 けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないよう にしてください。)
- ※バーナーキャップは、チャオコンロ用と標準コンロ用がありますので、取り付けに注意してください。 チャオコンロには「H」マーク、標準コンロには「一」マークを表示しています。





・ごとく内側の凸部(前後2カ所)を、 バーナーリングの欠き部(前後2カ所) に入れて、浮きがないように取り付けてください。

### ▲注意



#### バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、

- 点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれや 変形の原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- 機器寿命が短くなるおそれがあります。



#### ごとくは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど・点火不良・不完全燃焼・変形の原因になります。また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがつくおそれがあります。





バーナーキャップの バーナーキャップの 浮き 裏返し





· ごとくの浮き

ごとくの裏返し

#### お知らせ


バーナーキャップ・ごとくは消耗部品です。

バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ 部がグラグラしていると、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。

・交換部品(有料)として準備しております。(60ページ)


お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

## お手入れ (部品の取り付けと取り外し) (グリル部)



### グリル部の取り外しかた

- ・グリルとびらを水平にゆっくりと手前に引き出すと、グリルレール凸部の所で止まります。手前を少し持ち上げて、引き出すと取り出せます。(グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、止まることなくグリルとびらが外れるため、落下する場合があります。)
- ※グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルと びら全体が下がりますので、手を離すときは注意し てください。
- ※グリル使用直後は、グリルとびらやグリルとびらガ ガラス ラス、グリル受け皿、グリル焼網、グリルスライド クリルとびらず 枠が熱くなっていますので注意してください。
- ※グリル受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。



#### ○お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する
- ・ガス栓を閉める
- ・点火/消火ボタンをロックする(24ページ)
- ・手袋をする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする ◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する


### グリル部の取り付けかた

### グリル受け皿

- ・グリル受け皿の前面のツメ部をグリルス ライド枠の開口部に上から差し込んでく ださい。
- ※前後を間違えるとグリルケースにうまく 入りません。


### グリル焼網

・グリル受け皿の内側溝部に合わせて、取り付けてください。



#### グリル部

・グリルとびらを両手で持ち、グリル受け皿の先端をグリルレールに合わせ、グリル庫内に入れたあと、 水平にスライドさせ、グリルとびらが完全に閉まるまできっちりと入れてください。



グリルとびらが閉まりにくい場合は、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。 そのまま押し込むと、変形の原因になりますので、再度きっちりと取り付けてください。

## お手入れ

#### トッププレート

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物で ふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを 放置されますと、まれにバーナーリングのすき間よりトップブレート 内部に煮汁が入り、トップブレートの変色の原因になります。

#### 取れにくい汚れのとき

・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、 丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすり、ふき取ってください。(表面の光 沢がなくなるため、常用はしないでください)




※バーナーリング・バーナーキャップにクリームクレンザーがかかると、 塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。

### 機器表面・操作部

・乾いた布でよくふいてください。

### 取れにくい汚れのとき

台所用中性洗剤を含ませた布でふき取った あと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた 布で再度ふき取ってください。



#### ○お手入れは、

・機器が冷えていることを確認する

330947- 1 3000 278247- 1

- ガス栓を閉める
- ・点火/消火ボタンをロックする(24ページ)
- 手袋をする

### ごとく・グリル排気ロカバー

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、傾きがないことを確認する

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤 や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

#### 取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた 布でふき取ってください。

#### 煮洗いすると、さらに汚れが落としやすくなります

- ・水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使 用 ト問題ありません。
- ※取り出すときは、やけどなどに注意してください。



#### バーナー部

### バーナーキャップ

- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた 布で再度ふき取ってください。
- ・水洗い後は、よく水気を切ってください。
- ※水分が残ったまま取り付けると、**点火不良や不完全燃焼になります**。

#### 目づまりしたときは

- ・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。 バーナー こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。 キャップ
- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。

### やわらかい 歯ブラシ

### 点火プラグ・立消え安全装置・温度センサー

- ・水を含ませて、かたくしぼった布で煮こ ぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分 が残らないよう、乾いた布で再度ふき取 ってください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※点火ブラグ・立消え安全装置・温度センサーはキズつけたり、衝撃をあたえないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。



### ▲注意

温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズ に動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いと鍋などが傾き、 お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。 密着しない場合、点検・修理を体頼してください。


### グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・グリルスライド枠・グリル庫内

#### グリル焼網・グリル受け皿・グリルとびら・グリルスライド枠

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れがとれにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)やクリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因になったり、脂汚れで**発火することがあります**。

#### グリル庫内(側部・底部)

- ・台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジでふき取ったあと、洗剤や水分が残らないよう、乾いた布で再度 ふき取ってください。
- ※グリル庫内天井部の燃焼部(バーナー)には 触らないでください。炎口がつまり燃焼不良、 途中消火の原因になります。また、燃焼部(バ ーナー)の奥には、立消え安全装置と点火プ ラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止セン サーが取り付けてあるので触らないでくだ さい。
- 位置が変わったり、傾くと安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。



## よくあるご質問()

点火しない
② 点火しない
② 点火しにくい

③ スパーク(パチパチ)しない④ 点火してもすぐ消える

めてのると其山()										
٠ ځ	とくに多いご質問です									
ご質問	回答	参照 ページ								
<ul><li>・点火/消火ボタンを押しても 点火しない</li><li>・電池交換サインが点滅している</li></ul>	乾電池が消耗しているためです。 乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年 です。	22								
・勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。	21								
・高温炒めモードを使用しているのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 温度センサーや鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 また、約60分間(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分間)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。	37								
ご質問	詳細の 四答	参照ページ								
点火すると他のバーナーも、 スパーク(バチパチ)する	- 1カ所の点火操作ですべてのパーナーがスパークします。 異常ではありません。	_								
	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	22								
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか ○② 確認し、正しく取り付けてください。	15 · 4								
	③④ 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、点火の状態にしてください。	25 · 4								
	アルミはく製しる受けはご使用できません。	10								

合は約30分間)連続使用すると、消し忘れ消火機能がは   たらき自動消火します。									
詳細の 番号	回答	参照 ページ							
_	1カ所の点火操作ですべてのバーナーがスパークします。 異常ではありません。	-							
	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	22							
00	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。	15 · 45							
34	点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、点火 の状態にしてください。	25 · 41							
	アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	10							
0@ 3	バーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	49							
	ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	24 · 39							
00	LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけているときは、ご使用のLPガス事業者にお問い合わせください。	_							
	長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管 に空気が残っている場合がありますので、点火操作を 繰り返してください。	-							
03	ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。	24							
0	グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 異常ではありません。	-							
4	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待ってから、再度点火してください。	-							

ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
		02 34 56	C \7.C.C v 18	49
			バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか 確認し、正しく取り付けてください。	15 · 45
炎の状態がおかしい ご質問の詳細			風が吹き込んだり、扇風機や冷暖房機器の風があたる 場所には設置しないでください。風で火が消える場合 があります。	12 · 15
<ul><li>① 炎が安定しない</li><li>② 炎が黄色い、赤い</li></ul>			アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	10
0 11:11=:::::::			使用中は換気してください。	12
③ 異常音をたてて 燃える、消える ④ 炎が均一でない		25	火力調節をはやく操作すると、炎が赤くなったり、消 火する場合があります。異常ではありません。 ゆっくり操作してください。	-
⑤ 使用中炎が消える		©	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃え て炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	_
② 到にも みいつく			グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。	_
			火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合 があります。異常ではありません。	_
		5	弱火の状態で、グリルとびらをはやく開閉すると消火 することがありますので、ゆっくり開閉してください。	16
すぐに消火しない		-	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	_
強火になったとき、 一瞬炎が大きくなる		-	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	_
部品が変色する  で質問の詳細		00	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合 があります。	44
① 表面が変色する			ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。	-
③ トッププレートに跡が付く		3	トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがありますが、ご使用上問題ありません。	16

# よくあるご質問 ②

ご質問		詳細の 番号	回答	参照ページ	
点火/消火ボタンから手を放し てもスパーク(パチパチ)する		_	楽々点火方式で、点火/消火ボタンから手を放しても スパークが続きます。(最長約5秒) 異常ではありません。	_	
焼網が使えない		_	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火料理(あぶりもの)してください。	37	
			鍋の形状や材質が適しているか確認してください。	23	
		34	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してく ださい。	6 · 10	
		5	鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。	0 10	
		03	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたら いています。温度センサーの温度が下がるまで点火し てもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。		
		06	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げ つきの程度がかわります。 ホーロー製の鍋や、カレー・シチュー・カラメル・み そなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱 火でときどきかき混ぜながら調理してください。	21	
コンロ使用時の現象 ご質問の詳細			鍋底が焦げついていないか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がは たらいて、自動的に消火します。		
① 調理中に消火する ② 油が高温になっていても			コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	27	
自動消火しない ③ 点火してもすぐ消える			点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	21	
④ 自動で火力が変わる		0	弱火の状態で、グリルとびらをはやく開閉すると消火 することがありますので、ゆっくり開閉してください。	16	
⑤ 鍋底がひどく焦げついて 消火する			冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	-	
			無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	23	
		4	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めモードを使用すると、高温での調理ができます。	21	
		6	トを使用すると、高温とい高速化できます。 鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様 子を見ながら調理してください。	_	

ご質問	詳細の 番号	回答	参照 ページ	
揚げものモード使用時の現象 ご質問の詳細	0	油の量は、500~1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温 度より高めになったり低めになったりする場合があり ます。設定温度を加減してお使いください。	23 · 29	
① 揚げものがうまくできない ② 温度設定表示が点滅のまま		鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6 · 10	
変わらない	0	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がる まで時間がかかり、その間点滅が続きます。	29 · 30	
		鍋が湯わかしに適しているか確認してください。	23 · 31	
	00	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6 · 10	
湯わかしモード使用時の現象	3	水の量は、500~2000mLでやかんや鍋の最大容量の6~7割が適切です。	23 · 31	
① お湯がぬるい ② お知らせが遅い	02	お湯(70℃以上)から湯わかしモードを使用した場合は、 ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する 場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。		
③ ふきこぼれる	1	火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。	32	
	0	加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなる原因になります。		
		鍋が炊飯に適しているか確認してください。	23 · 34	
		鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6 · 10 · 34	
	 02 34	お米の量や水量を正しく計量してください。	33	
	34	火力を炊飯位置に正しく調節してください。 火力が炊飯位置より強火側の場合は、ごはんがかため になり、弱火側の場合は、やわらかめになります。	35	
炊飯モードで上手に炊飯が できない	 02	よく洗米してください。	33	
で質問の詳細	4	無洗米を使用する場合は、1~2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	34	
① ふきこぼれる	23	銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘 り、食味が変わります。	_	
<ul><li>② ごはんがかたい</li><li>③ ごはんがやわらかい</li></ul>		洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。	33	
④ ごはんが焦げる	0	炊飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があ ります。		
⑤ 誤って途中で 消火してしまった		消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。	36	
	3	むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。		
	4	炊きこみごはんは、白米にくらべ焦げやすくなります。	33	
	6	もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくな る場合や、焦げつきがきつくなったり、芯が残る場合 があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。 様子を見ながら弱火で炊いてください。)	35	

# よくあるご質問 ③

	ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
	点火/消火ボタンから手を 放してもスパーク(パチパチ) する		-	楽々点火方式で、点火/消火ボタンから手を放しても スパークが続きます。(最長約7秒) 異常ではありません。	_
			23 45	グリルとびらは確実に閉めてください。	39
			00	調理物の数や形状に合わせて、置きかたを調節してく ださい。	40
			3	調理物に合った火力に調節してください。	_
			23	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	18 · 45
			0	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは 取ってから焼いてください。	40
	グリル使用時の現象		0	冷凍の魚は、しっかりと解凍し、冷蔵の魚は、常温で しばらく置いてください。	16 · 40
ř	ご質問の詳細 ① 焼けすぎる			脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	42
	<ul><li>② 焼け足りない</li><li>③ 焼きムラ</li></ul>		4	初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合が ありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油に よるもので、異常ではありません。	39
	④ 煙が出る ⑤ 調理中に消火する			グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	49
				グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	41
			6	連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで(約3分)待ってから使用してください。	21 · 42
				調理物の状態によって、水分がはじけて水蒸気が発生 し、まれに途中消火する場合があります。 再度点火してください。	_
	グリル使用中に、魚など の脂の「パチパチ・ジュー ジュー」とはねる音がする		-	魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する 音です。 異常ではありません。	_

	ご質問		詳細の 番号	回答	参照 ページ
		]		すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてから原因を調べて	7 · 8
				ください。 ゴム管がきっちりと接続されているか確認してください。	
に				ゴム管にひび割れや穴があいていないか確認してください。ひび割れや穴があいている場合は、ゴム管を交換してください。火災のおそれがあります。	20
おい	ガスのにおいがする いやなにおいがする		_	風が吹き込んだり、扇風機や冷暖房機器の風があたる 場所には設置しないでください。風で火が消える場合 があります。	12 · 15
V.				煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。	49
				周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがない か確認してください。	9
	使用中、消火後に音がする ご質問の詳細 ① 消火後に「ビー」と		0	点火/消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。 点火/消火ボタンを戻し忘れると、5分おきにブザー 音ドピー」でお知らせします。 ※タイマーや湯かかしモードなどを使って自動消火したり、 安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず点 火/消火ボタンを「消火の状態」にしてください。戻し 忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のパーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	-
	ブザー音がする ②「ボン」と音がする ③「カチッ」と音がする	•		コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。	-
音				0	バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、 音がする場合があります。
	④ キシミ音がする		3	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。	
	⑤ 「シャー」と音がする ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と 音がする		4	点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。 異常ではありません。	
			6	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼 するガスの通過音です。異常ではありません。	_
			6	機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。 異常ではありません。	
乾	使用時に『ピー』というブザー 音とともに、電池交換サイン が点滅する		_	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 を電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	22
	乾電池を交換しても電池 交換サインが点滅する		-	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	22

## ブザー報知・お知らせ表示

交互点線 2パターンの表示が交互に点滅します。

ブザー音	タークの表示が交互に点滅します。  表示(10回点滅)	部	位	内 容				参照ページ
	文 小(TO国杰版)					点火後、約120分連続使用した場合など。	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	21
		チャオ	コンロ	高温炒めモードで消し忘れ消火機能の作動		設定後、約60分連続使用した場合など。	- 続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火してください。	37
\\\\\\\\\\	_	コングリ	ノ ロ リ ル	点火/消火ボタン戻し忘れブザーの作動		タイマーや湯わかしモードなどを使って自 動消火したり、安全機能のはたらきにより 火が消えたときなどで、点火/消火ボタン	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	21
(1回)	点滅  電池交換	-		電池交換のお知らせ		が「点火の状態」のままになっている。 乾電池の消耗。		22
		描准一	1 2/ 🗆	コンロタイマー終了		七日の一日の一日では、日本の一日の一日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	私电池を文採してくんごい。	27
						タイマー設定時間が終了したとき。		
		グ リ 1 + -	• • • •	グリルタイマー終了				41
\L-/		左二		カツミウクは悪の <i>作</i> 動		炎のふき消え・煮こぼれした場合など。	   点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	
(2回)		· · ·		立消え安全装置の作動		W D > + 12 = +r 12	続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火	
		-				炎のふき消えなど。	してください。 	21
\L'-/		左二		1 点火時に着火しなかった	Wのスナ深る 上川 ナャトン - トー細合ナャ ば			
(3回)	交互点滅	-				炎のふき消え・点火しなかった場合など。		
	交互点滅		グリル	点火/消火ボタンを長く押し続けている		点火/消火ボタンを長く押し続けたとき。	   手を離してください。   点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	_
\L-/		左二	ンロ	天ぷら油過熱防止機能の作動		調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる	点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	
(4回)	交互点滅	右口	ンロ	焦げつき自動消火機能の作動		過熱・空焼きなど。	続けて使用する場合は、十分換気をしてから、再度点火   してください。	21
		ر ا	J JV	<b>ル</b> グリル過熱防止センサーの作動		グリルの空焼き・消し忘れ・調理物が少な い場合・連続して使用した場合など。	消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
12 //		左 コ	ンロ					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11 24 交互点被	右コ	ンロ	操作部・温度センサー・				
(10秒間) 繰り返し)		グリ	J JV	グリル過熱防止センサーの故障				
` ′		コンロ・	グリル			ガロもとか呼しています	点検が必要です。   使用をやめ(点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、	59
ブザーが		左二	ンロ			部品が故障しています。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	39
鳴り続ける	1							
/約10秒\		グリ	リール					
連続		コンロ・	グリル					

上記の処置方法で直らないときや、上記表示の交互点滅時に「 」 」が表示された場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の状態」に**戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります**。必ず「消火の状態」に戻してください。(21ページ)

## 仕様・アフターサービス

### 仕様

品						名	据置型ガラス	トップコンロ			
型						翢	110-H404型	110-H405型			
1	ッラ	<b>プ</b>	レ	- 1	卜仕	様	ブラ	ック			
前	面	パ	ネ	ル	仕	様	シャンパン	ンゴールド			
型			式			內	LG2264TL	LG2264TR			
点		火		方		式	連続スパ	ーク点火			
安	心	•	安	全	機	能	<ul> <li>・ 立消え安全装置</li> <li>・ 天ぶら油過熱防止機能</li> <li>・ 焦げつき自動消火機能</li> <li>・ コンロ消し忘れ消火機能</li> <li>・ グリル過熱防止センサー</li> <li>・ グリル消し忘れ消火機能</li> </ul>				
付			属			品	・取扱脱明書(保証書付) ・お問い合わせ先一覧表 ・アルカリ乾電池(単1形:2個)				
外		形		寸		法	高さ180mm×幅59	高さ180mm×幅595mm×奥行478mm			
質						围	13.	5kg			

Γ,	±		-	+ 7						
	更	月 : +:		ガガ	_ ス		個別ガス消費量		全点火時	ガス接続口
L	使用ガスク		グループ		チャオコンロ	標準コンロ	グリル	ガス消費量		
			_	13	А	4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	7.91 {6,800kcal/h}	
都	都市ガス用	12	А	3.90 {3,350kcal/h}	2.79 {2,400kcal/h}	1.20 {1,030kcal/h}	7.44 {6,400kcal/h}	φ9.5mm ガス用ゴム管		
	L	Р	t.	j Z	用	4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	1.28 {0.092kg/h}	7.91 {0.567kg/h}	

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

#### アフターサービス

#### サービスのお申し込み

- 表示』(57ページ)を見て、もう一度確認してください。 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な 場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、 もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い 合わせください。
- - 2. 大阪ガス型番 機器前面左パネル に貼付のシールを 参照してください。

**♥**OSAKA GAS 110-H404

3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく) なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。 4. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

#### 転居される場合

#### ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種 類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- · この機器は13A(12A) · LPガスのみの仕様です。他のガス種には調整・改造できません。

#### 保証書

### 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- · 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を 紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先 一覧表)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

#### 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後6年間です。 ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

## 交換部品・別売部品

#### 交換部品

#### (お客さまにて取り替え可能な部品)

・下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、 お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

名 称	形状	現金標準価格:税込	部品コード・型番
ごとく	ELS.	¥1,785 (本体価格 ¥1,700)	1110H5470950
バーナーキャップ (チャオコンロ用)	<b>S</b>	¥1,890 (本体価格 ¥1,800)	1110H3620955
バーナーキャップ (標準コンロ用)		¥1,890 (本体価格 ¥1,800)	1110H3620956
グリル排気口カバー		¥1,155 (本体価格 ¥1,100)	1110H3620954
グリル焼網		¥2,310 (************************************	1110H5570959
グリル受け皿		¥2,100 ( <sup>本体価格</sup> ¥2,000)	1110H5570958

2011年10月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に お問い合わせください。

乾電池は電気店などでお買い求めください。

※イラストは参考です。詳しくは「各部のなまえ」(3~4ページ)を参照してください。

### 別売部品

・お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

名 称	形状	現金標準価格:税込	部品コード・型番
炊飯専用鍋(3合)		¥3,990 (本体価格 ¥3,800)	111-H002型
炊飯専用鍋(5合)		¥5,460 (本体価格 ¥5,200)	LP 0135型

2011年10月現在の価格です。価格・仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に お問い合わせください。